









OPCIONES DISPONIBLES

SUPPLÉMENTS EN OPTION

AVAILABLE OPTIONS

ARGENTA MICRO TUBOLARE	ARGENTA MICRO TUBOLARE	ARGENTA MICRO TUBOLARE	ARGENTA MICRO TUBOLARE	TUBOLARE	ARGENTA TUBOLARE	ARGENTA MICRO TUBOLARE	ARGENTA TUBOLARE
101	102 107	104	105	109	110	111	187
							
<p>Mando a distancia vía radio, de largo alcance Paro/marcha (Emisor en funda estanca)</p> <p>Radio-commande grande portée marche/arrêt. (Émetteur en sac étanche).</p> <p>Long-range radio remote control Start/stop. (Transmitter in waterproof case)</p>	<p>Mando a distancia vía radio, de largo alcance 102=Paro/marcha-velocidad-inversor 107=Paro/marcha-velocidad (Emisor IP66)</p> <p>Radio-commande grande portée 102=Marche/arrêt/vitesse/inversion. 107=Marche/arrêt/vitesse (Émetteur IP-66).</p> <p>Long-range radio remote control, 102=Start/stop-velocity-flow reverser. 107=Start/stop-velocity. (IP-66 transmitter)</p>	<p>Temporizador de paro Permite programar un tiempo de funcionamiento a la puesta en marcha.</p> <p>Temporisateur d'arrêt Permet de programmer un temps de fonctionnement à la mise en marche.</p> <p>Stop programmer When switching on allows to set up a working time.</p>	<p>Programador marcha/paro 20 entradas Permite un máximo de 20 acciones/día.</p> <p>Programmeur marche/arrêt (maxi 20 cycles) Permet un maximum de 20 actions par jour.</p> <p>Start/stop programmer Caters for up to 20 starting or stopping programmed actions a day.</p>	<p>Sondas presencia de líquido, temporizadas, en aspiración e impulsión.</p> <p>Sondes présence liquide, temporisées, à l'aspiration et au refoulement.</p> <p>Fluid probes, timed, in aspiration and impulsion</p>	<p>Paro marcha por presión (Llenado barricas) Pueden seleccionar el arranque automático de la bomba después de un paro por sobrepresión. (Cierre de válvula) y permitir el arranque a la apertura.</p> <p>Arrêt/marche par pression (entonnage) Vous pouvez sélectionner le démarrage automatique de la pompe après un arrêt par surpression. (Fermeture de vanne) et permettre le redémarrage à l'ouverture</p> <p>Stop/start by pressure Allows to automatically start the pump after a stop by overpressure. Start/stop the pump when opening/closing a valve in one end of the hose.</p>	<p>Conexión para maniobra externa Paro/ marcha por contacto abierto/cerrado.</p> <p>Prise pour commande externe Marche/arrêt par contact ouvert/fermé.</p> <p>Connection for external manoeuvre Start/stop for open/close contact.</p>	<p>Pantalla táctil Programación del caudal deseado y límites de presión/vacío, regulación automática de la velocidad, paro/arranque por presión/vacío (llenado/vaciado de barricas). Conector para control externo (arranque/paro desde contacto cerrado/abierto), temporizador hasta 999 minutos, programador de ciclos (10 entradas de marcha/paro de hasta 999 minutos cada una, con control de sentido de rotación).</p> <p>Écran tactile Programmation du débit désiré et limitation par pression et vide, réglage automatique de la vitesse, marche/arrêt par pression/vide (fonction entonnage).Prise pour contrôle externe (marche/arrêt par contact fermé/ouvert), temporisateur jusqu'à 999 minutes, programmation de cycles (10 ordres marche/arrêt jusqu'à 999 minutes chacune avec choix du sens de rotation).</p> <p>Touch screen Desired flow rate and pressure/vacuum limits programming, automatic speed regulation, stop/start for pressure/vacuum (filling/emptying barrels). Connection for external manoeuvre (Start/Stop for open/close contact), time programmer up to 999 minutes, cycle programmer (10 inputs start/stop up to 999 minutes each one, with direction of rotation control)</p>

+114=Sin inversor (745.4)

+144=Motor sobredimensionado (745.4)

+182=Alojamiento bulbo termostato en MICRO-SM eje libre (D.6,6x90)

+214=Control de velocidad desde señal externa 4-20mA.