

freeK⁺ R2W

Décoloration des résines d'échange cationique.

CARACTÉRISTIQUES

Le traitement des vins rosés ou rouges avec le système FreeK⁺ provoque l'adsorption d'anthocyanines sur les résines, pour pouvoir travailler avec les vins blancs après un traitement des premiers, il est nécessaire de décolorer en utilisant le produit **Freek⁺ R2W**.

Avec le système de blanchiment proposé, il n'est pas nécessaire de remplacer la résine et il est nécessaire de Il est possible d'utiliser la même colonne pour les traitements au vin blanc après les traitements au vin Rosés ou rouges.

APPLICATION

Le détergent **Freek⁺ R2W** est un liquide fortement alcalin spécifique à la décoloration de échange cationique dans FreeK Systems⁺.

COMPOSITION

Hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, tensioactifs non ioniques, séquestrants, solubilisants et excipients.

DOSAGE

Diluez 2 bouteilles (40 litres) de lessive FreeK⁺ R2W dans 210 litres d'eau.

MODE D'EMPLOI

Suivez la procédure décrite sur l'ordinateur lorsque l'option « Javel » est sélectionnée.

Précautions

Comme il s'agit d'un produit très basique, les mesures de sécurité et de prévention des risques professionnels indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit doivent être respectées.

APPARENCE PHYSIQUE

Liquide légèrement visqueux d'un jaune ambré.

PRÉSENTATION

Des bouteilles de 30 kg.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

EP 848 (rév. 0)

Densité (20°C) [g/ml]	1,48 ± 0,02
pH (1 %)	13,3 ± 0,5
NaOH [%]	> 46

CONSERVATION

Conservez dans le contenant d'origine, fermé.

RGSEAA : 31.00391/CR

Produit conformément au Codex et Règlement œnologique international (UE) 2019/934 et aux amendements ultérieurs.