

freeK⁺ CONCENTRÉ R2W

Décoloration des résines d'échange cationique.

CARACTÉRISTIQUES

Le traitement avec le système FreeK⁺ des vins rosés ou rouges provoque l'adsorption d'anthocyanines sur les résines; pour travailler avec les vins blancs après un traitement des premiers, il est nécessaire de réaliser une décoloration à l'aide du produit concentré FreeK⁺ R2W.

Avec le système de blanchiment proposé, il n'est pas nécessaire de remplacer la résine et il est possible d'utiliser la même colonne pour les traitements au vin blanc après des traitements avec rosé ou vins rouges.

APPLICATION

Le **CONCENTRÉ FreeK⁺ R2W** est un produit spécifique pour la décoloration des résines échangeuses cationiques dans les systèmes FreeK⁺.

COMPOSITION

Des tensioactifs nonioniques, des dé moussants, des séquestrants et des dispersants.

DOSAGE

Une solution d'eau, 50 % de NaOH et un détergent spécial **FreeK⁺ R2W Concentrate doit être** préparée. Pour les dosages exacts de chaque modèle FreeK⁺, veuillez consulter le document «Procédure de blanchiment: **concentré FreeK⁺ R2W**».

MODO D'EMPLOI

Après avoir mixé 50 % d'eau NaOH et de **concentré FreeK⁺ 2RW**, suivez la procédure décrite sur l'équipement lorsque l'option «Javel» est sélectionnée.

Précautions

Comme il s'agit d'un produit très basique, les mesures de sécurité et de prévention des risques professionnels indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit doivent être respectées.

PRÉSENTATION

Biberon de 1 kg.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

EP 875 (rév. 1)

Apparence	Liquide brun
Densité (20°C) [g/ml]	1.04 – 1.06
pH	1.8 – 2.8

CONSERVATION

Conservez dans le contenant d'origine, fermé.

RGSEAA : 31.00391/CR

Produit conformément au Codex et Règlement œnologique international (UE) 2019/934 et aux amendements ultérieurs.