

freeK⁺ R2W CONCENTRATO

Decolorazione delle resine a scambio cationico.

CARATTERISTICHE

Il trattamento con il sistema FreeK⁺ di vini rosati o rossi provoca l'adsorbimento di antocianine sulle resine; per poter lavorare con i vini bianchi dopo un trattamento dei primi, è necessario effettuare una decolorazione utilizzando il prodotto concentrato FreeK⁺ R2W.

Con il sistema di sbiancamento proposto, non è necessario sostituire la resina ed è possibile utilizzare la stessa colonna per i trattamenti al vino bianco dopo i trattamenti con rosé o vino rosso.

APPLICAZIONE

Il **CONCENTRATO FreeK⁺ R2W** è un prodotto specifico per la decolorazione delle resine a scambio cationico nei sistemi FreeK⁺.

COMPOSIZIONE

Tensioattivi, antischiumi, sequestranti e dispersanti non ionici.

DOSAGGIO

Deve essere preparata una soluzione d'acqua, NaOH al 50% e un detersivo speciale **FreeK⁺ R2W Concentrate**. Per dosaggi esatti per ciascun modello FreeK⁺, si prega di consultare il documento "Procedura di sbiancamento: **FreeK⁺ R2W Concentrate**".

COME USARLO

Dopo aver miscelato acqua NaOH al 50% e **concentrato FreeK⁺ 2RW**, segui la procedura descritta sull'apparecchiatura quando viene selezionata l'opzione "Candeggina".

Precauzioni

Essendo un prodotto estremamente basilare, devono essere seguite le misure di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro indicate nella Scheda Dati di Sicurezza del Prodotto.

PRESENTAZIONE

Bottiglia da 1kg.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE

EP 875 (rev.1)

Aspetto	Liquido marrone
Densità (20°C) [g/ml]	1.04 – 1.06
pH	1.8 – 2.8

COME CONSERVARE

Conserva nel contenitore originale, chiuso.

RGSEAA: 31.00391/CR

Prodotto in conformità con il Codice e Regolamento Oenologico Internazionale (UE) 2019/934 e le successive modifiche.