

freeK⁺ CONCENTRADO R2W

Descoloração de resinas de troca catiônica.

FUNCIONALIDADES

O tratamento com o Sistema FreeK⁺ de vinhos rosés ou tintos provoca a adsorção de antocianinas nas resinas; para trabalhar com vinhos brancos após o tratamento dos primeiros, é necessário realizar uma descoloração usando o produto concentrado Freek⁺ R2W.

Com o sistema de branqueamento proposto, não é necessário substituir a resina e é possível usar a mesma coluna para tratamentos de vinho branco após tratamentos com rosé ou vinhos tintos.

APLICAÇÃO

O **CONCENTRADO Freek⁺ R2W** é um produto específico para a descolorização de resinas de troca catiônica nos sistemas FreeK⁺.

COMPOSIÇÃO

Tensioativos não iônicos, antiespumantes, sequestradores e dispersantes.

DOSAGEM

Deve ser preparada uma solução de água, 50% de NaOH e detergente especial **FreeK⁺ R2W Concentrate**. Para doses exatas para cada modelo Freek⁺, consulte o documento "Procedimento de Branqueamento: **Concentrado Freek⁺ R2W**".

COMO USAR

Após misturar água NaOH a 50% e **Concentrado Freek⁺ 2RW**, siga o procedimento descrito no equipamento quando a opção "Lixívia" for selecionada.

Precauções

Sendo um produto altamente básico, devem ser seguidas as medidas de segurança e prevenção de riscos ocupacionais indicadas na Ficha de Dados de Segurança do Produto.

APRESENTAÇÃO

Garrafa de 1kg.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

EP 875 (rev.1)

Aparência	Líquido castanho
Densidade (20°C) [g/ml]	1.04 – 1.06
pH	1.8 – 2.8

COMO ARMAZENAR

Guarde no recipiente original, fechado.

RGSEAA: 31.00391/CR

Produto em conformidade com o Codex e Regulamento Enológico Internacional (UE) 2019/934 e alterações subsequentes.