

freeK⁺ R2W

Decolorazione delle resine a scambio cationico.

CARATTERISTICHE

Il trattamento di vini rosé o rossi con il sistema FreeK⁺ provoca l'adsorbimento di antocianiche sulle resine, per poter lavorare con i vini bianchi dopo un trattamento del primo, è necessario decolorare utilizzando il prodotto **FreeK⁺ R2W**.

Con il sistema di sbiancamento proposto non è necessario sostituire la resina ed è necessario. È possibile utilizzare la stessa colonna per i trattamenti al vino bianco dopo i trattamenti con vino rosé o rossi.

APPLICAZIONE

Il detergente **FreeK⁺ R2W** è un liquido fortemente alcalino specifico per la decolorazione di Scambio cationico in FreeK Systems⁺.

COMPOSIZIONE

Iodossido di sodio, idrossido di potassio, tensioattivi non ionici, sequestranti, solubilizzanti ed excipienti.

DOSAGGIO

Diluire 2 bottiglie (40 litri) di detergente FreeK⁺ R2W in 210 litri d'acqua.

COME USARLO

Segui la procedura descritta dal computer quando viene selezionata l'opzione "Candeggina".

Precauzioni

Essendo un prodotto estremamente basile, devono essere seguite le misure di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro indicate nella Scheda Dati di Sicurezza del Prodotto.

ASPETTO FISICO

Liquido giallo ambrato leggermente viscoso.

PRESENTAZIONE

Bottiglie da 30 kg.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE

EP 848 (rev.0)

Densità (20°C) [g/ml]	1,48 ± 0,02
pH (1%)	13,3 ± 0,5
NaOH [%]	> 46

COME CONSERVARE

Conserva nel contenitore originale, chiuso.

RGSEAA: 31.00391/CR

Prodotto in conformità con il Codice e Regolamento Oenologico Internazionale (UE) 2019/934 e le successive modifiche.